

Tubes à orifices : La couleur est importante

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEIL TECHNIQUE



3411241

Bleu



3411243

Blanc



3411247

Rouge



3411251

Marron



3411902

Marron/Noir



3411302

Marron/Noir



3411254

Vert



3411250

Orange



3411302

Evap. variable



3411505

Jaune



3411885

Noir



3411484

Orange

Montage de la ligne



3411255

PPOT gris



3411253

Jaune



3411884

Gris foncé

PPOT



3411503

Noir

PPOT

Montage du



3411249

Noir



3411252

Violet



3411296

Jaune/Blanc



3411504

Orange



3411303

*Marron/
Noir*



3411552

Orange

Lorsque vous décidez du tube à orifice que vous devez utiliser, n'oubliez pas que la couleur est importante. Les couleurs des tubes à orifices identifient les diamètres des orifices. La substitution de tubes à orifice de couleurs différentes ne fonctionnera pas. Par exemple, un tube à orifice blanc ne peut pas être remplacé par un tube à orifice jaune ou rouge par un tube à orifice bleu dans une Ford.

Suivez toujours les recommandations du fabricant pour la couleur et l'ajustement exacts.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants ne sont donnés qu'à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers transmis avec lui sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Notez que tous les points de vue ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par tout virus ou autre moyen transmis par ce document. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)