

# Kit de recambio VIR para Audi 5000 1978–1983: 3411235

## CÓMO INSTALAR EL KIT DE REEMPLAZO VIR, 3411235

1. Desconecte el antiguo conjunto VIR
2. Fije el bloque de expansión de repuesto en la entrada del evaporador
3. Fijar la línea de retorno de aceite en el centro del bloque de expansión de recambio
4. Fije el acumulador a la salida del conjunto del evaporador.
5. Corte el extremo de la línea de aspiración e instale el racor a la manguera utilizando la abrazadera suministrada
6. Fije la nueva manguera en el acumulador
7. Instale el nuevo presostato en el acumulador utilizando cualquiera de los dos puertos

El kit incluye:

- a. Acumulador (1411328)
- b. Interruptor de ciclo de embrague (1711250)
- c. Abrazadera de manguera (1021022)
- d. Bloque de expansión VIR (1011235)
- e. Racor de la manguera (1022022)



3411235  
Kit de sustitución VIR

#69

gpdtechtips.com

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)