

# Instalación de la línea de líquido para Ford Taurus y Mercury Sable 1999–2007: 4811269

gpd

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave de 19mm

Llave de 22mm

Aceite Mineral (8011234) \*

Utilice siempre protección para los ojos.

\*;El aceite mineral no debe utilizarse en el compresor!



1. Localice los extremos de la tuerca hembra y del accesorio roscado macho de las mangueras.

Extremo hembra con tubo de orificio en línea (3411250)

Extremo macho con junta tórica



2. Retire las tapas de plástico. El extremo hembra del 4811269 tendrá un tubo de orificio (3411250) en línea. El extremo macho tendrá una junta tórica. Lubrique la junta tórica con aceite mineral (8011234).

3. Presione los extremos macho y hembra juntos, y apriete a mano la tuerca en la rosca.

4. Apriete con la llave (19mm y 22mm) a aproximadamente 16.2 ft/lbs. (24nm).



#71

gpdtechtips.com

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)