

2003–2006 Acura MDX Modo Delantero Vs. Modo Trasero Actuadores de Puerta: 1712751 y 1712297

Una puerta de modo o "mezcla" está conectada a un motor eléctrico o actuador para mezclar/mezclar el calor del calentador y el aire frío del sistema A/C para crear la temperatura exacta seleccionada. Consulte gpd Tech Tip #166, "Sustitución del actuador derecho".

Cuando busque un actuador de puerta de modo delantero o de modo trasero actuador en un Acura MDX 2003–2006, es posible que vea dos opciones que se parecen. Se muestra a continuación, estos no son la misma parte. Aunque parecen idénticas y se conectan al sistema con los mismos orificios de montaje, no son intercambiables. Estas piezas tienen circuitos eléctricos diferentes y pueden provocar un cortocircuito en el motor si se utiliza la pieza incorrecta.

gpd 1712751 es un actuador de puerta de modo frontal y gpd 1712297 es un actuador de puerta de modo trasero.

1712751

Modo frontal Actuador de
puerta



1712297

Modo trasero Actuador de
puerta

